





Кровать (1400)





Кровать (1600)

Базовая комплектация





Комплектация с основанием (металлокракасом)



Комплектация с основанием (металлокракасом)

и подъемным механизмом



Рекомендуемый размер матраса 1400x2000

Рекомендуемый размер матраса 1600x2000

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготавления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Мебель выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10°до 28°C и относительной влажности 50-70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления) ;
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости ;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия .

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов растворителей ;
- периодически подтягивать винты, шурупы .
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей притиркой насухо .

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 18 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____


Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше

Инструкция по сборке



ВНИМАНИЕ!

Сборку производить вдвоем.

1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.

Фурнитура к базовой комплектации и комплектации с основанием (металлокаркасом)

φ	∅2	∅5	∅6
Уголок СК-1	Винт M6x20	Шуруп 4x16	Опора (показана условно)
4 шт.	16 шт.	4 шт.	2 шт.

Спецификация деталей к базовой комплектации и комплектации с основанием (металлокаркасом)

Наименование	NП/оз	Код-БО
Спинка большая	1	1
Спинка малая	2	1
Царга	3 За	2
Чехол		1
Петля		1

Дополнительная фурнитура к комплектации с подъемным основанием

∅2 Винт M6x20	∅7 Кронштейн угловой	∅8 Винт M6x30	∅9 Магнитодержатель	∅10 Механизм подъема	∅11 Шайба пружин. 67
8 шт.	2 шт.	4 шт.	1 шт.	2 шт.	4 шт.
∅12 Шайба 6	∅13 Газовая пружина	∅14 Гайка M6	∅15 Винт M6x50	∅16 Винт конформат	∅17 Ключ малый
8 шт.	2 шт.	8 шт.	4 шт.	20 шт.	1 шт.

Дополнительные детали к комплектации с подъемным основанием


Наименование	NП/оз	Код-БО
Бруск. Поперечный	4	2
Бруск. Поперечный внутренний	5	2
Бруск. Продольный большой	6	4
Бруск. Продольный малый	7	6
Настил ДВПО	8	3

Сохраняйте инструкции и этикетки
с упаковок до окончания
гарантийного срока

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализировку изделия,
состав, вид и комплектность фурнитуры.


1

Сборка каркаса кровати



2

Установка подъемного механизма и основания для варианта с подъемным основанием.



3

*Сборка и установка яна кровати
для варианта с подъемным основанием.*

